

## Elektrameter - 1 fase kWh

### De elektrameter in de woning is gemakkelijk te bedienen.

Wanneer de elektrameter standby staat is het display uit en worden in een loop alle waarden weergegeven. Om het verbruik (actuele meterstand) te weergeven dient u op de rode knop te drukken (met pijl).



#### Voorbeeld display

- **1 keer drukken**

Display gaat aan met blauwe verlichting en FW (forward) wordt getoond.




- **2 keer drukken**

Display aan met blauwe verlichting en kWh<sub>TOT</sub> (kiloWatt totaal) wordt getoond.



- **3 keer drukken**

Display aan met blauwe verlichting en de stand van het verbruik in kWh wordt weergegeven. (dit is het elektraverbruik, actuele meterstand van de bewoner).



Bewonersinformatie

**techem**